

Bild zur Zeit nicht verfügbar

Bild zur Zeit nicht verfügbar

Auf der Steuerkarte RDS.... befinden sich bis zu 4 Drehschalter mit 2 bis 4 Schaltstellungen.
Von jedem Schalter ist eine Ebene komplett auf Klemmen geführt (4-stellig ohne Aus-Stellung) sowie einmal die Automatikstellung, um einen Handeingriff in den Steuerungsablauf an die DDC melden zu können.
Die Schalter sind mit 50V / 200mA belastbar.

Allgemeiner Typenschlüssel RDS-Steuerkarten:

1. Ziffer: Stellungen Schalter 1
2. Ziffer: Stellungen Schalter 2
3. Ziffer: Stellungen Schalter 3
4. Ziffer: Stellungen Schalter 4

Die Beschriftungstexte sind frei wählbar und sollten bei Bestellung angegeben werden.

Schalter
Schaltleistung: 20 VA / 20 W
Schaltspannung max. 50V AC/DC
Schaltstrom: 200 mA
Ruhestrom: max. 1A
Lebensdauer min. 50.000 Schaltspiele

Schutzart: IP 40, durch Abdeckung mit Sichtfenster bis IP 54

Abmessungen
19"-Geräte Breite 8 TE (40.5 mm), Höhe 3 HE (129 mm),
Einbautiefe < 80 mm

Anschlußklemmen: 2,5mm² steckbar, Schraubanschluß

Montage: Im 19-Zoll-Rahmen

Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur 0...50°C
Transport- und Lagertemperatur -20...+70°C
Relative Feuchte 5...95%, nicht kondensierend

CE-Konformität
EN 61000-4-2 / IEC 801-2 Elektrostatische Entladung ESD
Kontaktentladung 8 kV / Luftentladung 8 kV
EN 61000-4-5 / IEC 801-5 Surge-Prüfung
Versorgungspg. AC 4 kV, DC 0,5 kV
Signalleitungen 2 kV
EN 61000-4-4 / IEC 801-4 Burst-Prüfung
Eingänge - Ausgänge +/- 2 kV
Versorgungsspannung AC / DC +/- 2 kV

1.Ziffer		Schalterstellungen oben-oben		2.Ziffer		Schalterstellungen oben-unten		3.Ziffer		Schalterstellungen unten-oben		4.Ziffer		Schalterstellungen unten-unten			
2	2stellig	Schalter	A-0	z.B.	Auto-Aus / Ein-Aus	2	2stellig	Schalter	A-0	z.B.	Auto-Aus / Ein-Aus	2	2stellig	Schalter	A-0	z.B.	Auto-Aus / Ein-Aus
3	3stellig	Schalter	A-0-1	z.B.	Auto-Aus-Ein	3	3stellig	Schalter	A-0-1	z.B.	Auto-Aus-Ein	3	3stellig	Schalter	A-0-1	z.B.	Auto-Aus-Ein
4	4stellig	Schalter	A-0-1-2	z.B.	Auto-Aus-St.1-St.2	4	4stellig	Schalter	A-0-1-2	z.B.	Auto-Aus-St.1-St.2	4	4stellig	Schalter	A-0-1-2	z.B.	Auto-Aus-St.1-St.2

1.Ziffer		Schalterstellungen oben-oben		2.Ziffer		Schalterstellungen oben-unten		3.Ziffer		Schalterstellungen unten-oben		4.Ziffer		Schalterstellungen unten-unten			
2	2stellig	Schalter	A-0	z.B.	Auto-Aus / Ein-Aus	2	2stellig	Schalter	A-0	z.B.	Auto-Aus / Ein-Aus	2	2stellig	Schalter	A-0	z.B.	Auto-Aus / Ein-Aus
3	3stellig	Schalter	A-0-1	z.B.	Auto-Aus-Ein	3	3stellig	Schalter	A-0-1	z.B.	Auto-Aus-Ein	3	3stellig	Schalter	A-0-1	z.B.	Auto-Aus-Ein
4	4stellig	Schalter	A-0-1-2	z.B.	Auto-Aus-St.1-St.2	4	4stellig	Schalter	A-0-1-2	z.B.	Auto-Aus-St.1-St.2	4	4stellig	Schalter	A-0-1-2	z.B.	Auto-Aus-St.1-St.2

1.Ziffer		Schalterstellungen oben-oben		2.Ziffer		Schalterstellungen oben-unten		3.Ziffer		Schalterstellungen unten-oben		4.Ziffer		Schalterstellungen unten-unten			
2	2stellig	Schalter	A-0	z.B.	Auto-Aus / Ein-Aus	2	2stellig	Schalter	A-0	z.B.	Auto-Aus / Ein-Aus	2	2stellig	Schalter	A-0	z.B.	Auto-Aus / Ein-Aus
3	3stellig	Schalter	A-0-1	z.B.	Auto-Aus-Ein	3	3stellig	Schalter	A-0-1	z.B.	Auto-Aus-Ein	3	3stellig	Schalter	A-0-1	z.B.	Auto-Aus-Ein
4	4stellig	Schalter	A-0-1-2	z.B.	Auto-Aus-St.1-St.2	4	4stellig	Schalter	A-0-1-2	z.B.	Auto-Aus-St.1-St.2	4	4stellig	Schalter	A-0-1-2	z.B.	Auto-Aus-St.1-St.2

1.Ziffer		Schalterstellungen oben-oben		2.Ziffer		Schalterstellungen oben-unten		3.Ziffer		Schalterstellungen unten-oben		4.Ziffer		Schalterstellungen unten-unten			
2	2stellig	Schalter	A-0	z.B.	Auto-Aus / Ein-Aus	2	2stellig	Schalter	A-0	z.B.	Auto-Aus / Ein-Aus	2	2stellig	Schalter	A-0	z.B.	Auto-Aus / Ein-Aus
3	3stellig	Schalter	A-0-1	z.B.	Auto-Aus-Ein	3	3stellig	Schalter	A-0-1	z.B.	Auto-Aus-Ein	3	3stellig	Schalter	A-0-1	z.B.	Auto-Aus-Ein
4	4stellig	Schalter	A-0-1-2	z.B.	Auto-Aus-St.1-St.2	4	4stellig	Schalter	A-0-1-2	z.B.	Auto-Aus-St.1-St.2	4	4stellig	Schalter	A-0-1-2	z.B.	Auto-Aus-St.1-St.2

Klemmen	Typenschlüssel	1.Ziffer	Schalterstellungen oben-oben	2.Ziffer	Schalterstellungen oben-unten	3.Ziffer	Schalterstellungen unten-oben	4.Ziffer	Schalterstellungen unten-unten
RDS0002		0-1	26 25	27	22	0-1	46 45	47	42
RDS0003		0-1	26 25	27	22	0-1	46 45 44	47	42 41
RDS0004		0-1	26 25	27	22	A-0-1-2	46 45 34	47	42 41
RDS0022		0-1	26 25	27	22	0-1	46 45	47	42
RDS0033		0-1	26 25	27	22	A-0-1	46 45 44	47	42 41
RDS0034		0-1	26 25 24	27 32 31	37 32 31	A-0-1-2	46 45 34	47	42 41
RDS0044		0-1	26 25 24	27 32 31	37 32 31	A-0-1-2	46 45 34	47	42 41
RDS0202		0-1	26 25	27	22	0-1	46 45	47	42
RDS0203		0-1	26 25	27	22	A-0-1	46 45 44	47	42 41
RDS0204		0-1	26 25	27	22	A-0-1-2	46 45 34	47	42 41
RDS0222		0-1	26 25	27	22	0-1	46 45	47	42
RDS0223		0-1	26 25	27	22	0-1	46 45 44	47	42 41
RDS0303		0-1	26 25 24	27 22 21	23	A-0-1	46 45 44	47	42 41
RDS0304		0-1	26 25 24	27 22 21	23	A-0-1-2	46 45 34	47	42 41
RDS0322		0-1	26 25 24	27 22 21	23	0-1	46 45	47	42
RDS0332		0-1	26 25 24	27 22 21	23	A-0-1	46 45 44	47	42 41
RDS0333		0-1	26 25 24	27 22 21	23	A-0-1-2	46 45 34	47	42 41
RDS0334		0-1	26 25 24	27 22 21	23	0-1	46 45 44	47	42 41
RDS0344		0-1	26 25 24	27 22 21	23	A-0-1-2	46 45 34	47	42 41
RDS0404		0-1-2	26 25 24	27 22 21	23	A-0-1-2	46 45 34	47	42 41
RDS0444		0-1-2	26 25 24	27 22 21	23	A-0-1-2	46 45 34	47	42 41