

Bild zur Zeit nicht verfügbar

Bild zur Zeit nicht verfügbar

Auf der Steuerkarte RDS.... befinden sich bis zu 4 Drehschalter mit 2 bis 4 Schaltstellungen.
Von jedem Schalter ist eine Ebene komplett auf Klemmen geführt (4-stellig ohne Aus-Stellung) sowie einmal die Automatikstellung, um einen Handeingriff in den Steuerungsablauf an die DDC melden zu können.
Die Schalter sind mit 50V / 200mA belastbar.

Allgemeiner Typenschlüssel RDS-Steuerkarten:

1. Ziffer: Stellungen Schalter 1
2. Ziffer: Stellungen Schalter 2
3. Ziffer: Stellungen Schalter 3
4. Ziffer: Stellungen Schalter 4

Die Beschriftungstexte sind frei wählbar und sollten bei Bestellung angegeben werden.

Schalter
Schaltleistung: 20 VA / 20 W
Schaltspannung max. 50V AC/DC
Schaltstrom: 200 mA
Ruhestrom: max. 1A
Lebensdauer min. 50.000 Schaltspiele

Schutzart: IP 40, durch Abdeckung mit Sichtfenster bis IP 54

Abmessungen
19"-Geräte Breite 8 TE (40.5 mm), Höhe 3 HE (129 mm),
Einbautiefe < 80 mm

Anschlußklemmen: 2,5mm² steckbar, Schraubanschluß

Montage: Im 19-Zoll-Rahmen

Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur 0...50°C
Transport- und Lagertemperatur -20...+70°C
Relative Feuchte 5...95%, nicht kondensierend

CE-Konformität
EN 61000-4-2 / IEC 801-2 Elektrostatische Entladung ESD
Kontaktentladung 8 kV / Luftentladung 8 kV
EN 61000-4-5 / IEC 801-5 Surge-Prüfung
Versorgungspg. AC 4 kV, DC 0,5 kV
Signalleitungen 2 kV
EN 61000-4-4 / IEC 801-4 Burst-Prüfung
Eingänge - Ausgänge +/- 2 kV
Versorgungsspannung AC / DC +/- 2 kV

1.Ziffer	Schalterstellungen oben-oben	2.Ziffer	Schalterstellungen unten-oben	3.Ziffer	Schalterstellungen unten-unten	4.Ziffer	Schalterstellungen unten-unten
2	2stellig Schalter A-0 z.B. Auto-Aus / Ein-Aus	2	2stellig Schalter A-0 z.B. Auto-Aus / Ein-Aus	2	2stellig Schalter A-0 z.B. Auto-Aus / Ein-Aus	2	2stellig Schalter A-0 z.B. Auto-Aus / Ein-Aus
3	3stellig Schalter A-0-1 z.B. Auto-Aus-Ein	3	3stellig Schalter A-0-1 z.B. Auto-Aus-Ein	3	3stellig Schalter A-0-1 z.B. Auto-Aus-Ein	3	3stellig Schalter A-0-1 z.B. Auto-Aus-Ein
4	4stellig Schalter A-0-1-2 z.B. Auto-Aus-St.1-SL2	4	4stellig Schalter A-0-1-2 z.B. Auto-Aus-St.1-SL2	4	4stellig Schalter A-0-1-2 z.B. Auto-Aus-St.1-SL2	4	4stellig Schalter A-0-1-2 z.B. Auto-Aus-St.1-SL2

1.Ziffer	Schalterstellungen oben-oben	2.Ziffer	Schalterstellungen unten-oben	3.Ziffer	Schalterstellungen unten-unten	4.Ziffer	Schalterstellungen unten-unten
2	2stellig Schalter A-0 z.B. Auto-Aus / Ein-Aus	2	2stellig Schalter A-0 z.B. Auto-Aus / Ein-Aus	2	2stellig Schalter A-0 z.B. Auto-Aus / Ein-Aus	2	2stellig Schalter A-0 z.B. Auto-Aus / Ein-Aus
3	3stellig Schalter A-0-1 z.B. Auto-Aus-Ein	3	3stellig Schalter A-0-1 z.B. Auto-Aus-Ein	3	3stellig Schalter A-0-1 z.B. Auto-Aus-Ein	3	3stellig Schalter A-0-1 z.B. Auto-Aus-Ein
4	4stellig Schalter A-0-1-2 z.B. Auto-Aus-St.1-SL2	4	4stellig Schalter A-0-1-2 z.B. Auto-Aus-St.1-SL2	4	4stellig Schalter A-0-1-2 z.B. Auto-Aus-St.1-SL2	4	4stellig Schalter A-0-1-2 z.B. Auto-Aus-St.1-SL2

1.Ziffer	Schalterstellungen oben-oben	2.Ziffer	Schalterstellungen unten-oben	3.Ziffer	Schalterstellungen unten-unten	4.Ziffer	Schalterstellungen unten-unten
2	2stellig Schalter A-0 z.B. Auto-Aus / Ein-Aus	2	2stellig Schalter A-0 z.B. Auto-Aus / Ein-Aus	2	2stellig Schalter A-0 z.B. Auto-Aus / Ein-Aus	2	2stellig Schalter A-0 z.B. Auto-Aus / Ein-Aus
3	3stellig Schalter A-0-1 z.B. Auto-Aus-Ein	3	3stellig Schalter A-0-1 z.B. Auto-Aus-Ein	3	3stellig Schalter A-0-1 z.B. Auto-Aus-Ein	3	3stellig Schalter A-0-1 z.B. Auto-Aus-Ein
4	4stellig Schalter A-0-1-2 z.B. Auto-Aus-St.1-SL2	4	4stellig Schalter A-0-1-2 z.B. Auto-Aus-St.1-SL2	4	4stellig Schalter A-0-1-2 z.B. Auto-Aus-St.1-SL2	4	4stellig Schalter A-0-1-2 z.B. Auto-Aus-St.1-SL2

1.Ziffer	Schalterstellungen oben-oben	2.Ziffer	Schalterstellungen unten-oben	3.Ziffer	Schalterstellungen unten-unten	4.Ziffer	Schalterstellungen unten-unten
2	2stellig Schalter A-0 z.B. Auto-Aus / Ein-Aus	2	2stellig Schalter A-0 z.B. Auto-Aus / Ein-Aus	2	2stellig Schalter A-0 z.B. Auto-Aus / Ein-Aus	2	2stellig Schalter A-0 z.B. Auto-Aus / Ein-Aus
3	3stellig Schalter A-0-1 z.B. Auto-Aus-Ein	3	3stellig Schalter A-0-1 z.B. Auto-Aus-Ein	3	3stellig Schalter A-0-1 z.B. Auto-Aus-Ein	3	3stellig Schalter A-0-1 z.B. Auto-Aus-Ein
4	4stellig Schalter A-0-1-2 z.B. Auto-Aus-St.1-SL2	4	4stellig Schalter A-0-1-2 z.B. Auto-Aus-St.1-SL2	4	4stellig Schalter A-0-1-2 z.B. Auto-Aus-St.1-SL2	4	4stellig Schalter A-0-1-2 z.B. Auto-Aus-St.1-SL2

Klemmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	
RDS0002	A-0-1-2										A-0-1-2										A-0-1-2										A-0-1-2										47	42	42	43
RDS0003	A-0-1-2										A-0-1-2										A-0-1-2										A-0-1-2										47	42	42	43
RDS0004	A-0-1-2										A-0-1-2										A-0-1-2										A-0-1-2										47	42	42	43
RDS0022	A-0-1-2										A-0-1-2										A-0-1-2										A-0-1-2										47	42	42	43
RDS0033	A-0-1-2										A-0-1-2										A-0-1-2										A-0-1-2										47	42	42	43
RDS0034	A-0-1-2										A-0-1-2										A-0-1-2										A-0-1-2										47	42	42	43
RDS0044	A-0-1-2										A-0-1-2										A-0-1-2										A-0-1-2										47	42	42	43
RDS0202	A-0-1-2										A-0-1-2										A-0-1-2										A-0-1-2										47	42	42	43
RDS0203	A-0-1-2										A-0-1-2										A-0-1-2										A-0-1-2										47	42	42	43
RDS0204	A-0-1-2										A-0-1-2										A-0-1-2										A-0-1-2										47	42	42	43
RDS0222	A-0-1-2										A-0-1-2										A-0-1-2										A-0-1-2										47	42	42	43
RDS0223	A-0-1-2										A-0-1-2										A-0-1-2										A-0-1-2										47	42	42	43
RDS0233	A-0-1-2										A-0-1-2										A-0-1-2										A-0-1-2										47	42	42	43
RDS0304	A-0-1-2										A-0-1-2										A-0-1-2										A-0-1-2										47	42	42	43
RDS0322	A-0-1-2										A-0-1-2										A-0-1-2										A-0-1-2										47	42	42	43
RDS0332	A-0-1-2										A-0-1-2										A-0-1-2										A-0-1-2										47	42	42	43
RDS0333	A-0-1-2										A-0-1-2										A-0-1-2										A-0-1-2										47	42	42	43
RDS0334	A-0-1-2										A-0-1-2										A-0-1-2										A-0-1-2										47	42	42	43
RDS0344	A-0-1-2										A-0-1-2										A-0-1-2										A-0-1-2										47	42	42	43
RDS0404	A-0-1-2										A-0-1-2										A-0-1-2										A-0-1-2										47	42	42	43
RDS0444	A-0-1-2										A-0-1-2										A-0-1-2										A-0-1-2										47	42	42	43