

Bild zur Zeit nicht verfügbar

Bild zur Zeit nicht verfügbar

Auf der Steuerkarte RDS.... befinden sich bis zu 4 Drehschalter mit 2 bis 4 Schaltstellungen.  
Von jedem Schalter ist eine Ebene komplett auf Klemmen geführt (4-stellig ohne Aus-Stellung) sowie einmal die Automatikstellung, um einen Handeingriff in den Steuerungsablauf an die DDC melden zu können.  
Die Schalter sind mit 50V / 200mA belastbar.

Allgemeiner Typenschlüssel RDS-Steuerkarten:

1. Ziffer: Stellungen Schalter 1
2. Ziffer: Stellungen Schalter 2
3. Ziffer: Stellungen Schalter 3
4. Ziffer: Stellungen Schalter 4

Die Beschriftungstexte sind frei wählbar und sollten bei Bestellung angegeben werden.

Schalter  
Schaltleistung: 20 VA / 20 W  
Schaltspannung max. 50V AC/DC  
Schaltstrom: 200 mA  
Ruhestrom: max. 1A  
Lebensdauer min. 50.000 Schaltspiele

Schutzart: IP 40, durch Abdeckung mit Sichtfenster bis IP 54

Abmessungen  
19"-Geräte Breite 8 TE (40.5 mm), Höhe 3 HE (129 mm),  
Einbautiefe < 80 mm

Anschlußklemmen: 2,5mm<sup>2</sup> steckbar, Schraubanschluß

Montage: Im 19-Zoll-Rahmen

Umgebungsbedingungen  
Betriebstemperatur 0...50°C  
Transport- und Lagertemperatur -20...+70°C  
Relative Feuchte 5...95%, nicht kondensierend

CE-Konformität  
EN 61000-4-2 / IEC 801-2 Elektrostatische Entladung ESD  
Kontaktentladung 8 kV / Luftentladung 8 kV  
EN 61000-4-5 / IEC 801-5 Surge-Prüfung  
Versorgungspg. AC 4 kV, DC 0,5 kV  
Signalleitungen 2 kV  
EN 61000-4-4 / IEC 801-4 Burst-Prüfung  
Eingänge - Ausgänge +/- 2 kV  
Versorgungsspannung AC / DC +/- 2 kV

1.Ziffer	Schalterstellungen oben-oben	2.Ziffer	Schalterstellungen oben-unten	3.Ziffer	Schalterstellungen unten-oben	4.Ziffer	Schalterstellungen unten-unten
2	2stellig Schalter A-0 z.B. Auto-Aus / Ein-Aus	2	2stellig Schalter A-0 z.B. Auto-Aus / Ein-Aus	2	2stellig Schalter A-0 z.B. Auto-Aus / Ein-Aus	2	2stellig Schalter A-0 z.B. Auto-Aus / Ein-Aus
3	3stellig Schalter A-0-1 z.B. Auto-Aus-Ein	3	3stellig Schalter A-0-1 z.B. Auto-Aus-Ein	3	3stellig Schalter A-0-1 z.B. Auto-Aus-Ein	3	3stellig Schalter A-0-1 z.B. Auto-Aus-Ein
4	4stellig Schalter A-0-1-2 z.B. Auto-Aus-St.1-St.2	4	4stellig Schalter A-0-1-2 z.B. Auto-Aus-St.1-St.2	4	4stellig Schalter A-0-1-2 z.B. Auto-Aus-St.1-St.2	4	4stellig Schalter A-0-1-2 z.B. Auto-Aus-St.1-St.2

1.Ziffer	Schalterstellungen oben-oben	2.Ziffer	Schalterstellungen oben-unten	3.Ziffer	Schalterstellungen unten-oben	4.Ziffer	Schalterstellungen unten-unten
2	2stellig Schalter A-0 z.B. Auto-Aus / Ein-Aus	2	2stellig Schalter A-0 z.B. Auto-Aus / Ein-Aus	2	2stellig Schalter A-0 z.B. Auto-Aus / Ein-Aus	2	2stellig Schalter A-0 z.B. Auto-Aus / Ein-Aus
3	3stellig Schalter A-0-1 z.B. Auto-Aus-Ein	3	3stellig Schalter A-0-1 z.B. Auto-Aus-Ein	3	3stellig Schalter A-0-1 z.B. Auto-Aus-Ein	3	3stellig Schalter A-0-1 z.B. Auto-Aus-Ein
4	4stellig Schalter A-0-1-2 z.B. Auto-Aus-St.1-St.2	4	4stellig Schalter A-0-1-2 z.B. Auto-Aus-St.1-St.2	4	4stellig Schalter A-0-1-2 z.B. Auto-Aus-St.1-St.2	4	4stellig Schalter A-0-1-2 z.B. Auto-Aus-St.1-St.2

1.Ziffer	Schalterstellungen oben-oben	2.Ziffer	Schalterstellungen oben-unten	3.Ziffer	Schalterstellungen unten-oben	4.Ziffer	Schalterstellungen unten-unten
2	2stellig Schalter A-0 z.B. Auto-Aus / Ein-Aus	2	2stellig Schalter A-0 z.B. Auto-Aus / Ein-Aus	2	2stellig Schalter A-0 z.B. Auto-Aus / Ein-Aus	2	2stellig Schalter A-0 z.B. Auto-Aus / Ein-Aus
3	3stellig Schalter A-0-1 z.B. Auto-Aus-Ein	3	3stellig Schalter A-0-1 z.B. Auto-Aus-Ein	3	3stellig Schalter A-0-1 z.B. Auto-Aus-Ein	3	3stellig Schalter A-0-1 z.B. Auto-Aus-Ein
4	4stellig Schalter A-0-1-2 z.B. Auto-Aus-St.1-St.2	4	4stellig Schalter A-0-1-2 z.B. Auto-Aus-St.1-St.2	4	4stellig Schalter A-0-1-2 z.B. Auto-Aus-St.1-St.2	4	4stellig Schalter A-0-1-2 z.B. Auto-Aus-St.1-St.2

1.Ziffer	Schalterstellungen oben-oben	2.Ziffer	Schalterstellungen oben-unten	3.Ziffer	Schalterstellungen unten-oben	4.Ziffer	Schalterstellungen unten-unten
2	2stellig Schalter A-0 z.B. Auto-Aus / Ein-Aus	2	2stellig Schalter A-0 z.B. Auto-Aus / Ein-Aus	2	2stellig Schalter A-0 z.B. Auto-Aus / Ein-Aus	2	2stellig Schalter A-0 z.B. Auto-Aus / Ein-Aus
3	3stellig Schalter A-0-1 z.B. Auto-Aus-Ein	3	3stellig Schalter A-0-1 z.B. Auto-Aus-Ein	3	3stellig Schalter A-0-1 z.B. Auto-Aus-Ein	3	3stellig Schalter A-0-1 z.B. Auto-Aus-Ein
4	4stellig Schalter A-0-1-2 z.B. Auto-Aus-St.1-St.2	4	4stellig Schalter A-0-1-2 z.B. Auto-Aus-St.1-St.2	4	4stellig Schalter A-0-1-2 z.B. Auto-Aus-St.1-St.2	4	4stellig Schalter A-0-1-2 z.B. Auto-Aus-St.1-St.2

Klemmen	1.Ziffer	2.Ziffer	3.Ziffer	4.Ziffer	5.Ziffer	6.Ziffer	7.Ziffer	8.Ziffer	9.Ziffer	10.Ziffer
RDS0002	0-1	26 25	27	22	21	23	37	32	31	47
RDS0003	0-1	26 25	27	22	21	23	37	32	31	47
RDS0004	0-1	26 25	27	22	21	23	37	32	31	47
RDS0022	0-1	26 25	27	22	21	23	37	32	31	47
RDS0033	0-1	26 25	27	22	21	23	37	32	31	47
RDS0034	0-1	26 25	27	22	21	23	37	32	31	47
RDS0044	0-1	26 25	27	22	21	23	37	32	31	47
RDS0202	0-1	26 25	27	22	21	23	37	32	31	47
RDS0203	0-1	26 25	27	22	21	23	37	32	31	47
RDS0204	0-1	26 25	27	22	21	23	37	32	31	47
RDS0222	0-1	26 25	27	22	21	23	37	32	31	47
RDS0223	0-1	26 25	27	22	21	23	37	32	31	47
RDS0303	0-1	26 25	27	22	21	23	37	32	31	47
RDS0304	0-1	26 25	27	22	21	23	37	32	31	47
RDS0322	0-1	26 25	27	22	21	23	37	32	31	47
RDS0332	0-1	26 25	27	22	21	23	37	32	31	47
RDS0333	0-1	26 25	27	22	21	23	37	32	31	47
RDS0334	0-1	26 25	27	22	21	23	37	32	31	47
RDS0344	0-1	26 25	27	22	21	23	37	32	31	47
RDS0404	0-1-2	26 25 24	27 25 24	27 22 21	23	37	32	31	47	42 41
RDS0444	0-1-2	26 25 24	27 25 24	27 22 21	23	37	32	31	47	42 41