

JFSL 0034

TRÄGER:

STECKPLATZ:

SYSTEM-BUS



S2f-++tv

Auto  
Aus  
Stufe 1  
Stufe 2

31 32 33 34 35 36 37

Störung

rot  
oder  
grün

LED04

44

rot  
oder  
grün

LED05

43

rot  
oder  
grün

LED06

42

24VAC

41

