Klemmenbelegung RAZ

Klemme	Fühler-Eingang	Eingang Spannung/Strom
1	GND	GND
2	24V ac/dc	24V ac/dc
3	Eingang Messwiderstand Leitung 1	GND
4	Eingang Messwiderstand Leitung 1	Eingang Spannung/Strom
5	Eingang Messwiderstand Leitung 2	
6	GND	GND
7	Ausgang Spannung/Strom	Ausgang Spannung/Strom

Eingang- und Ausgangsignale kombinierbar.

Eingang Messwiderstand	Eingang Spannung/Strom	Ausgang Spannung/Strom
- PT100	- 0 - 10 V	- 0 - 10 V
- PT1000	- 2 - 10V	- 2 - 10V
- Ni1000	- 0 - 20 mA	- 0 - 20 mA
- Ni1000 L+G	- 4 - 20 mA	- 4 - 20 mA